

## Complete Fluorescence Systems (sistemas de fluorescencia completos)

**424350**

### **QBC Malaria Test System con ParaLens Advance™, microscopio y centrífuga**

QBC Malaria Test System (sistema de análisis de paludismo de QBC) con ParaLens Advance, microscopio y centrífuga es un sistema completo de microscopía de epifluorescencia y microscopio óptico de transmisión para la tinción y examen de los parásitos de paludismo. Incluye microscopio de investigación con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x, accesorio para microscopio ParaLens Advance con un objetivo de 60x, QBC Capillary Centrifuge (centrífuga capilar de QBC) (voltaje de 120/230 V, frecuencia 50/60 Hz), y QBC Malaria Test (caja de 2000).

**424450**

### **QBC Malaria Test System con ParaLens Advance y centrífuga**

El QBC Malaria Test System con ParaLens Advance, y centrífuga es un sistema de microscopía de epifluorescencia para la tinción y examen de los parásitos de paludismo. Incluye accesorio para microscopio ParaLens Advance con un objetivo de 60x, QBC Capillary Centrifuge (voltaje de 120/230 V, frecuencia 50/60 Hz), y QBC Malaria Test (caja de 2000).

## Equipos de análisis

**253037**

### **QBC Malaria Test (caja de 100)**

QBC Malaria Test es un tubo capilar recubierto de anticoagulantes y de naranja de acridina empleada para la tinción de los parásitos de paludismo para su detección mediante microscopía fluorescente. Incluye 10 bandejas individuales de 10 análisis, con cierres y flotadores de plástico de precisión.

**253005**

### **QBC Malaria Test (caja de 2000)**

Incluye 8 bandejas individuales de 250 análisis, con cierres y flotadores de plástico de precisión.

## Accesorios y consumibles

**424278**

### **ParaViewer**

ParaViewer es un soporte para tubos capilares de plástico, empleado para examinar el análisis de paludismo QBC en una platina de microscopio.

**424226**

### **QBC Workstation (estación de trabajo de QBC)**

Una estación de trabajo de plástico resistente que puede emplearse para sostener 100 tubos de diferentes tamaños, incluidos los tubos de paludismo QBC.

**427708**

### **Aceite de inmersión (Tipo B)**

Esta botella de 30 mL de aceite de inmersión es necesaria para examinar el QBC Malaria Test con un aumento de 60x.

**427752**

### **Aceite de inmersión (Tipo B) (paquete de 4)**

**420000**

### **Lancetas con hoja de 1,8 mm (caja de 100)**

Estas lancetas accionadas con resorte son ideales para extraer sangre capilar para emplearla con los QBC Tubes (tubos de QBC). La versión de 1,8 mm está diseñada para uso pediátrico.

**420001**

### **Lancetas con hoja de 2,3 mm (caja de 100)**

Igual que el producto p/n 420000, excepto que se emplea para pacientes adultos.

## Equipo asociado

Para un listado completo de accesorios asociados a ParaLens Advance o a QBC Capillary Centrifuge, por favor, consulte sus respectivas listas de descripción de productos.

