

Complete Fluorescence Systems (sistemas de fluorescencia completos)

424350

QBC Malaria Test System con ParaLens Advance™, microscopio y centrífuga

QBC Malaria Test System (sistema de análisis de paludismo de QBC) con ParaLens Advance, microscopio y centrífuga es un sistema completo de microscopía de epifluorescencia y microscopio óptico de transmisión para la tinción y examen de los parásitos de paludismo. Incluye microscopio de investigación con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x, accesorio para microscopio ParaLens Advance con un objetivo de 60x, QBC Capillary Centrifuge (centrífuga capilar de QBC) (voltaje de 120/230 V, frecuencia 50/60 Hz), y QBC Malaria Test (caja de 2000).

424450

QBC Malaria Test System con ParaLens Advance y centrífuga

El QBC Malaria Test System con ParaLens Advance, y centrífuga es un sistema de microscopía de epifluorescencia para la tinción y examen de los parásitos de paludismo. Incluye accesorio para microscopio ParaLens Advance con un objetivo de 60x, QBC Capillary Centrifuge (voltaje de 120/230 V, frecuencia 50/60 Hz), y QBC Malaria Test (caja de 2000).

Equipos de análisis

253037

QBC Malaria Test (caja de 100)

QBC Malaria Test es un tubo capilar recubierto de anticoagulantes y de naranja de acridina empleada para la tinción de los parásitos de paludismo para su detección mediante microscopía fluorescente. Incluye 10 bandejas individuales de 10 análisis, con cierres y flotadores de plástico de precisión.

253005

QBC Malaria Test (caja de 2000)

Incluye 8 bandejas individuales de 250 análisis, con cierres y flotadores de plástico de precisión.

Accesorios y consumibles

424278

ParaViewer

ParaViewer es un soporte para tubos capilares de plástico, empleado para examinar el análisis de paludismo QBC en una platina de microscopio.

424226

QBC Workstation (estación de trabajo de QBC)

Una estación de trabajo de plástico resistente que puede emplearse para sostener 100 tubos de diferentes tamaños, incluidos los tubos de paludismo QBC.

427708

Aceite de inmersión (Tipo B)

Esta botella de 30 mL de aceite de inmersión es necesaria para examinar el QBC Malaria Test con un aumento de 60x.

427752

Aceite de inmersión (Tipo B) (paquete de 4)

420000

Lancetas con hoja de 1,8 mm (caja de 100)

Estas lancetas accionadas con resorte son ideales para extraer sangre capilar para emplearla con los QBC Tubes (tubos de QBC). La versión de 1,8 mm está diseñada para uso pediátrico.

420001

Lancetas con hoja de 2,3 mm (caja de 100)

Igual que el producto p/n 420000, excepto que se emplea para pacientes adultos.

Equipo asociado

Para un listado completo de accesorios asociados a ParaLens Advance o a QBC Capillary Centrifuge, por favor, consulte sus respectivas listas de descripción de productos.

